



JÖTA EL AB
Box 3023
750 03 UPPSALA

Tlf: 018-22 26 00
www.jota.se

Komfortvärme/golvvärme

Komfortvärme är en typ av värmesystem som endast har en komfort funktion och har inte som huvuduppgift att värma upp utrymmet. Dessa system kombineras ofta med radiator som redan eller delvis fyller rummets värmebehov.

Det vanligaste är att man lägger golvvärmeslingan i gångstråket i utrymmet. Det finns därför en risk att kunden kan uppleva delar av ytan som "kallt" golv.

Det finns inga specifika krav på förläggning, utan bedöms utifrån krav från beställaren.

Termostaterna som monteras är universaltermostater. Dessa användas till alla typer av kablar. På termostaten kan man få upp en temperatur på 40 grader. Detta är inget som är möjligt om man har en komfortvärme. Eftersom kabeln som används för komfortvärme max når en tempertur på 27 grader beroende på förhållandena.

Golvvärmetermostaterna visar ett gradantal på displayen. Man kan uppleva att golvet är en aning kallare än vad golvvärmetermostaten visar. Detta kan tex. bero på mängden flytspackel som ligger uppe på slingan. Så länge slingan ger värme så fungerar den. Skulle den inte ge ifrån sig någon värme alls så kan det tex. bero på en skada på slingan.

SUPPORT FÖR ER SOM KUND

Hit kan ni ringa vid frågor ang. inställningar och användning.
Pentair T2 **031-335 58 00**.